

منشور عدد 060/2002

الموضوع : تذكير بصيانة مولدات الكهرباء للنجدة للمؤسسات الصحية
و الإستشفائية (Groupes électrogènes de secours)

المراجع : - منشور وزارة الصحة العمومية عدد 96-125
- دليل الإجراءات الخاصة بالتصرف في الصيانة
البيولوجية و الإستشفائية (قرار 18 ماي 1999)

-----)))&***(((-----

أنشرف بتذكيركم بأنه طبقا للمواصفات الجاري بها العمل و المتعلقة بالمؤسسات الصحية و الإستشفائية يتم تركيز مولدات نجدة خاصة لمد المؤسسة بالطاقة الكهربائية عند انقطاع التيار الكهربائي العادي و ذلك بصفة اوتوماتيكية لتأمين سلامة المرضى و المعدات مما يفرض علينا متابعة و تعهد و صيانة تلك المولدات بكل دقة و صرامة حتى يتسنى لها الإستغلال عند الحاجة طبقا لما جاء بالمراجع المبينة أعلاه و خاصة :

(1) إحترام الإجراءات الخاصة المعمول بها عند عمليات إستلام المولدات الجديدة بعد تجربتها و كذلك إثر عمليات الصيانة العلاجية الكبرى.

(2) إخضاع المولدات للمراقبة الفنية الدورية من طرف مكاتب المراقبة المختصة.

(3) إخضاع المولدات الى عمليات صيانة دورية وقائية يقوم على تنفيذها الفنيون المؤهلون لمصالح الصيانة أو عن طريق المناولة و كذلك متابعتها.

(4) تجربة المولدات مرة في الأسبوع و كذلك وضعها حيز الإستغلال العادي مرة كل شهر لمدة ساعة على الأقل للتأكد من مدى حفاظها على خصائصها و سلامتها.

(5) الإحتفاظ بالأجهزة الذاتية للمراقبة و الإنذار السمعي و البصري للمولد في حالة إستغلال متواصل.

(6) إعلام كتابيا الأقسام الواصلة بمولد كهرباء النجدة عند حدوث كل خلل طارئ و كذلك عند القيام بأشغال الصيانة لتمكينها من أخذ الإحتياطات الضرورية اللازمة لتأمين سلامة المرضى.

و إتي لأولي الأهمية القصوى لتطبيق ما ورد بالمناشير و الإجراءات المتعلقة بالموضوع بكل دقة.

وزير الصحة العمومية

الإمضاء: الحبيب مبارك

المرسل إليهم السادة :

- | | |
|---|------------------------------------|
| (| - المديرين العامون للمؤسسات الصحية |
| (| - مديرو المستشفيات الجهوية |
| (| - رؤساء مصالح الصيانة |
| (| - مديرو المصحات الخاصة |
| (| - مديرو الإدارات الجهوية للصحة |
| (| - مديرو الإدارات المركزية |
| (| - أعضاء الديوان |
| (| - للإعلام و المتابعة |
| (| - للإعلام |